

Kall/ Varmstart på Power/ NEO

Kallstart är relaterad till en strömcykel: den genereras när växelström tas bort och inget batteri är anslutet till systemet.

Varmstart är omstart av programvaran: detta utlöses oftast av CPU när vissa interna problem uppstår.

Om ac-spänningen och batteriet är ok kan det vara relaterat till vissa hårdvaruproblem i systemet.

Detta är ett vanligt problem på system som har en SafeTel sändare ansluten.
Testa att strömmata denna sändare från Bell + och AUX – istället.

Med reservation för eventuella felaktigheter.

20191122/PL