

Info gällande att seriekoppla sektioner på NEO.

NEO systemet har andra motståndströsklar än "gamla" Powerserien.

Detta innebär att man nu kan ha upp till 4 enheter per sektionsingång och fortfarande använda 5.6K motstånd.

Larmläge/ öppen sektion är nu mellan 9K och 27K.

OBS! För att en sektion skall bli "hel" igen krävs att den återgått till 5,6K igen.

