

Sändning av SMS med 3G2060 och TL2603G.

Förutsättningar!

1. Sändningen av SMS har en inbyggd fördröjning på 30 sekunder.
2. Det går inte att styra systemet med SMS.
3. Det går inte att ändra texten som sänds i SMS.

* 8 5555

[301] = DCAA

[382] option 5 = Tänd

[851] / [301] option 1 = tänd

[009] = 11 (svenska)

[203] = 127 000 000 002

[311] = 070XXXXXXX (mobilnummer 1 för sms-mottagning)

[321] = option 1 tänd = Larmhändelser sänds till mobilnummer 1
option 2 tänd = Sabotagehändelser till mobilnummer 1
option 3 tänd = Till/Frånhändelser sänds till mobilnummer 1
option 4 tänd = Felhändelser sänds till mobilnummer 1
option 5 tänd = Testhändelser sänds till mobilnummer 1
option 6 tänd = Larmsändarhändelser sänds till mobilnummer 1
option 7 tänd = SMS-sändning till mobilnummer 1 inkopplat.
option 8 tänd = ~~SMS-styrning från mobilnummer 1 inkopplat.~~

[312] = 070XXXXXXX (mobilnummer 2 för sms-mottagning)

[322] = option 1 tänd = Larmhändelser sänds till mobilnummer 2
option 2 tänd = Sabotagehändelser till mobilnummer 2
option 3 tänd = Till/Frånhändelser sänds till mobilnummer 2
option 4 tänd = Felhändelser sänds till mobilnummer 2
option 5 tänd = Testhändelser sänds till mobilnummer 2
option 6 tänd = Larmsändarhändelser sänds till mobilnummer 2
option 7 tänd = SMS-sändning till mobilnummer 2 inkopplat.
option 8 tänd = ~~SMS-styrning från mobilnummer 2 inkopplat.~~

O.S.V. 6 mobilnummer till...

[999] = 55 (Omstart av sändaren)

[999] = 11 (Byta språk till Svenska)

Klart!