

# Net2 Pro - Snabbguide

Snabbguide för installation och grundfunktioner i mjukvaran



Svenska Rev. 2012.01 SE



#### Inledning

Net2 Pro är en PC-baserad mjukvara för administration av passersystemet.

Net2 Pro ger centraliserad administration och kontroll av installationer från den lilla anläggningen med en enda dörr upp till installationer med hundratals dörrar och upp till 50 000 användare. Behörigheter på användare och användargrupper tilldelas snabbt och enkelt via ett intuitivt användargränssnitt. Funktioner som larmstyrning, integration med videosystem och händelselänkning tillför ytterligare funktionalitet i systemet.

Genom att följa denna snabbguide kommer du att installera Net2 Pro på en PC, lägga till en dörrcentral och skapa en användare med behörighet att passera genom dörren dygnet runt alla dagar.

#### 1. Installera Net2 Pro på en dator

Sätt i den medföljande programskivan i datorns cd-läsare, installationen kommer att starta automatiskt.

- Börja med att välja språk för installationen, markera "English" och tryck sedan "OK" för att fortsätta
- Bocka i att du accepterar licensvillkoren och tryck sedan "Next" för att fortsätta





• Välj att installera "Net2 Pro", om så önskas kan ett namn för anläggningen fyllas i, tryck "Next" Acceptera föreslagen plats för installationen genom att klicka "Next"

🔏 Select Product	⊈ Choose Destination Location
Select Product  What do you want to install?  Net2 Pro - intelligent access control software with advanced features like setem integration. PH applications and security lockdown. Includes all standard features that appear in Net2 Lite software. Product key required for installation.  Net2 Pro Net2 Lite Net2 Demo Site name: Installationen  < <u>Rack</u> Net> Cancel	Choose Destination Location  Where do you want to install to?  Setup will install Net2 Access Control in the following folder.  To install into a different folder, click Browse, and select anot  of the control of the



• En genväg skapas automatiskt på "Skrivbordet", bocka ur om det inte är önskvärt, tryck sedan "Next"

• I det fall datorn är ansluten till Internet är det lämpligt att kontrollera om det finns några uppdateringar att hämta, låt därför "Check for updates" vara ibockat. Avsluta installationen genom att trycka "Finish"



Net2 Server är den tjänst som kommunicerar med anslutna dörrcentraler i drift, den kommer att starta automatiskt efter avslutad installation. Du hittar den nere till höger i aktivitetsfältet, på skrivbordet hittar du genvägen till programmet.







#### 3. Starta och aktivera Net2 Pro

Första gången Net2 startas måste programmet aktiveras med den produktnyckel som står tryckt på installationsskivans förpackning. Om du väljer att avbryta aktiveringen kommer programmet att startas i begränsat funktionsläge, "Lite".

• Starta Net2 Access Control via skrivbordsgenvägen eller startmenyn och ange produktnyckeln (ignorera bindestrecken), tryck sedan "Nästa" för att bekräfta

		Ange din produktnyckel	Programvara aktiverad
		Din produktnyckel ser ut så här: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
	För ytterligare support rin	g oss på (01273) 811011 eller skicka ett e-postmeddelande <u>support@paxton-access.co.uk</u>	För ytterligare support ring oss på (01273) 811011 eller skicka ett e-postmeddelande support@paxton-access.co.uk
		< Tillbaka Nästa > Avbryt	< Tillbaka Nästa>

Efter aktiveringen visas inloggningsrutan, förinställt lösenord för Installatör är "net2"

• Ange "net2" som lösenord och tryck "OK" för att logga in

V Net2 inloggning					
	GA				
Logga på Ttc-yk2c019470					
<u>A</u> nvändarnamn:	Installatör 🔹				
Lösenord:					
	OK Avbryt				

• Startsidan visas, avsluta sedan programmet

TIC-K2C019470 - Net2 Passenystem					
El ⊻isa <u>G</u> âtal ⊻enkayg ⊻al Hjabp			1		
🚛 Tilbaka = 💼 📼 🚺 Uppdatera 👔	🚍 Skrivut 🕵 Hita användare 🗧 Öppna dör 🙎 Ny användare - 🤹 Tidrappott -	• ]			
Net2 Passessystem Händelser	Net2 Passersystem				
<ul> <li>Behörighetsnivåer</li> <li>Idoscheman</li> </ul>	Välkommen till Net2 Passersystem.		Net2 Pro		
Bonser     Conser     Conser     Conser     Conser     Reiz Operativer     Net2 operativer					
	Se händelser	Ny användare	Dokumentation		
	Tidslinje	Tidrapport	Kortdesigner		



## 4. Lägg till en dörrcentral

Observera att dörrcentralen och datorn behöver vara anslutna till samma nätverk för att detekteringen ska fungera.

• Starta Net2 Configuration Utility och ange "net2" som lösenord för att logga in som installatör



<u>A</u> nvändarnamn:	Installatör
<u>L</u> ösenord:	****
	OK Avbryt

- Gå till fliken "Nätverksenheter"
- Tryck på "Detektera"

 Bocka i rutan på vänstersidan för att lägga till dörrcentralen.
 (tilldela eventuellt en statisk IP-adress på fliken "Konfigurering av IP-adress")

 Tryck "Spara" för att starta om servern och sedan "OK" för att avsluta

Konfigurationsverktyg Net2-	server				_
Funktioner	Diagnostik	Skrivara	alternativ	E-post	SMS
Allmänt Databas	Wiegand   Mode	minställningar	Nätverksenheter	Net2Air Bridge	HTML-rapporter
TCP/IP-noder					
Namn	MAC-adress	Тур	Fast progr	a	Lägg till
00-08-D6-16-0E-C7	00-08-D6-16-0E-C7	Net2 plus	1.03 (1.00	)	Radera
					- Dife and
					<u>Dob ow</u>
					Detektera
				1	⊻älj alla
					Välj ingen
Klicka på 'Detektera' för att hitt	a Dörraantraler ook enk	ator på ditt pätuerk	nutomatickt		
Kiicka pa Delektera for alt fille	a Doncentraler och entr	eter på utt hatverk	automatiskt.		
Konfigurering Konfigurering	av IP-adress Avance	erat	X		
					1
Serial number		1445575	_ \		
IP-adress		192.168.10.181	Pinga	X	
Hämta händelser		$\checkmark$		$\mathbf{X}$	
Version av fast programvara		1.03			
MAC-adress		00-08-D6-16-0E-C	.7 🗈		
Gränssnittsläge		C RS-232	• RS-485		
Portnummer		10001			
				Uppdatera firmwa	are
				OK A	vbryt <u>S</u> para



## 5. Konfigurera dörrcentralen och lägg till en användare i Net2

Detta kräver att minst en läsare är ansluten till dörrcentralen

Starta **Net2 Access Control** via startmenyn eller skrivbordsgenvägen. Installatörslösenord: **net2** 

- Välj den nyligen tillagda dörrcentralen under avsnittet "Dörrar" i menyn till vänster
- Välj Läsare 1 (det går så klart bra att välja Läsare 2 i detta läge)
- Ställ in Läsartyp: Paxtonläsare
- Ställ in Knappsatstyp: Ingen (även om den anslutna läsaren har knappsats!)
- Ställ in Funktionsläge: Bordsläsare
- Tryck "Spara" uppe till höger för att spara konfigurationen (visas inte i bilden nedan)

TTC-YK2C019470 - Net2 Passersystem	1.4.1.4.1.4.1.4	
<u>Eil ⊻isa G</u> åtill ⊻erktyg <u>V</u> al <u>H</u> jälp		
🔶 Tillbaka 🗸 🛶 🖌 🛃 Uppdatera 🛛 🚑 Skriv ut 😰	Hitta användare 🛛 🗧 Öppna dörr	🤗 Ny användare 👻 🚯 Tidrapport 🗸
Net2 Passersustem	ACU 01445575	
Händelser	Dörrcentral serienummer: 01445575	
🕣 🔜 Användare	Dörmann	ACU 01445575
🕀 🍟 Behörighetsnivåer	Dörröppningstid (sekunder)	7 - sekunder
E Dörrar	Låt dörren vara olåst under	Aldrig
ACU 01445575		Einsteatt att an an indan har passart in
E S Rapporter		
Net2 operatörer	Lås unn relä 2 under	
		Alding
	Läsare 1 Läsare 2 Larm Händ	elser   Brandlarmsingång   Inbrottslarm   Behörighet   Kameraintegration
	Läsardetaljer	
	Namn	ACU 01445575 (in)
	Läsartyp	Paxtonläsare
	Knappsatstyp	Ingen
	Kortets dataformat	Standard
	Funktionsläge	
	Läsarens funktionsläge	Bordsläsare
	🗖 Tidssturda funktionslägen - Den	na funktion medner olika läsarfunktioner enlint schema
	När detta schema är aktivt	
	Kemmer Disarran att fundera semu	
	Kommer lasaren aktrungera som.	
	<ul> <li>Läsarhändelse - Utför detta vid behö</li> </ul>	ongt tillträde
		Relä 1 - dörröppningstid
Net2 Funktioner 🏦		
Öppna dörr		
🕺 Logga ut		
Netz detaijer		
ACU 01445575		
Net2 dokumentation		



### 5...fortsättning

När en läsare är inställd som bordsläsare används den för att lägga upp nya användare i systemet automatiskt. Med en bordsläsare behöver du alltså inte ange kortnummer manuellt.

• Presentera nu ett kort/tag för läsaren, avsnittet "Lägg till användare" öppnas automatiskt med det lästa kortnumret förinlagt.

- Fyll i namnuppgifter på användaren
- Ställ in behörighetsnivån "Alla tider, alla dörrar"
- Ange eventuellt en PIN-kod
- Tryck "Lägg till användare"
- Om inga fler användare ska läggas till vid detta tillfälle kan rutan stängas

Lägg till användare			×
Var vänlig välj typ av kort du vi	ll lägga in		
<u>K</u> orttyp	Standard		▼ Ny typ
Förnamn	Anders	Hämta bild	
Mellannamn			
Efternamn	Andersson		
Avdelning	(ingen) 🔹		
Behörighetsnivå	Alla tider, alla dörrar 🛛 🗸		
Telefon			
Fax		Email	
Giltig från	2012-02-02 💌	Position	
Giltigt till	2012-02-02	Start datum	
Adress 1		Bilens reg.nr.	
Adress 2		Anteckningar	
Stad			
Land			
Postnummer			•
Telefon hem		Personnummer	
Fax hem		PIN	1234 Auto PIN
Mobil		Kortnummer	50189492
		Korttyp	
			N.
<ul> <li>När jag klickar på 'Lägg till a</li> <li>När jag trycker 'Lägg till anvä</li> </ul>	nvändare' ladda tillbaka korttypens gi ändare' behåll tidigare inlagda värden	rundvärden	×
Skriv ut kort		Sta	äng Lägg till användare



## 6. Återställ läsaren och börja använda passersystemet

- Gå tillbaka till inställningen av dörrcentralen
- Ställ tillbaka läsarens funktionsläge till "Endast kort"
- Tryck "Spara" uppe till höger

TTC-YK2C019470 - Net2 Passersystem						
<u>Eil ⊻isa G</u> åtill ⊻erktyg ⊻al <u>Hj</u> älp	il Yina <u>G</u> âtil Yerkiya Yal Hjalp					
🔶 Tillbaka - 🗼 - 🔀 Uppdatera 🔚 Skriv ut 💈	🔪 Hitta användare 🛛 🗧 Öppna dörr	👷 Ny användare 🔹 🦚 Tidrapport 🗸				
Net2 Passersystem	ACU 01445575					
🛸 Händelser	Dörrcentral serienummer: 01445575					
😑 😫 Användare	Dörmamn	ACU 01445575	<u>Spara</u>			
Andersson, Anders	Dörröppningstid (sekunder)	7 - sekunder	Avbryt			
S authorized user	Låt dörren vara plåst under					
S unauthorized user		Nung				
E Grindighettanveta		Förutsatt alt an an dindafe har passerat in	Identifiera			
Dörrar		Tysta dörrcentralens summer				
ACU 01445575	Lås upp relä 2 under	Aldrig				
E 🖗 Rapporter						
Transferrational States	Läsare 1   Läsare 2   Larm   Händel	ser   Brandlarmsingång   Inbrottslarm   Behörighet   Kameraintegration				
	Läsardetaljer					
	Namn	ACU 01445575 (In)				
	Läsartyp	Paxtoniäsare	•			
	Knappsatstyp	Ingen	<b>-</b>			
	Kortets dataformat	Standard	Nytt format			
	Funktionsläge					
	Läsarens funktionsläge	Endast kort	•			
	🔲 Tidsstyrda funktionslägen - Denn	a funktion medger olika läsarfunktioner enligt schema				
	När detta schema är aktivt:	Aldrig				
	Kommer läsaren att fungera som:	🔕 Inaktiv	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	Läsarhändelse - Utför detta vid behör	iqt tillträde				
		Relä 1 - dörröppningstid 🔹				
Net2 Funktioner 🌣						
Öppna dörr						
💂 Logga ut						
Net2 detaljer 🏾 🔅						
ACU 01445575						
Net2 dokumentation 🛛 🛞						
		Ins	tallatör 🛛 🕞 Ttc-yk2c019470			

Användaren Anders Andersson har nu behörighet att med sitt kort låsa upp dörren, dygnet runt, alla dagar i veckan.



## 7. Felsökning

#### Detektering av dörrcentral

• Det piper inte till i dörrcentralen när jag trycker detektera och inget dyker upp i listan? Kontrollera anslutningen till nätverket, "Server Link" indikerar att dörrcentralen är ansluten till ett nätverk. Är den släckt, kontrollera anslutningen till router/switch.

• Det piper i dörrcentralen när jag trycker på detektera men den dyker inte upp i listan? Förmodligen är servern och dörrcentralen anslutna till olika nätverk och en brandvägg spärrar kommunikationen, kontrollera med nätverksadministratören vad som gäller, port 9999 behöver vara öppen för kommunikation mellan olika nätverk.

• Flera dörrcentraler anslutna via RS485 till den nätverksanslutna dörrcentralen, syns inte vid detektering? Det är normalt, endast den nätverksanslutna ska detekteras, öppna Net2 och kontrollera att alla dörrcentraler finns med under avsnitter "Dörrar".

• Jag råkade ställa in en felaktig statisk IP-adress och nu får jag inte kontakt med dörrcentralen, vad göra? Dörrcentralen behöver återställas till DHCP, gör dörrcentralen spänningslös och koppla en bygel mellan orange och lila på läsarport 2. Starta upp dörrcentralen igen, ta bort bygeln efter ett par sekunder. Dörrcentralen bör nu kunna detekteras igen.

Problem med läsning av kort/tag

• Läsaren reagerar inte när man håller upp kort/tag mot den?

Kontrollera att läsaren är inställd för att läsa kort under dörrcentralens konfiguration i Net2, läsarens funktionsläge ska inte vara "Inaktiv".

Kontrollera läsarens anslutningar. Säkerställ att det är rätt format på kort/tag.

Välkommen att kontakta oss på Teletec Connect. Vi har öppet helgfri vardag mån-tors 08:00 - 16:30, fre 08:00 - 15:30. Lunchstängt 12-13. Direktnummer teknisk support: 08-602 16 66



Ostmästargränd 8 SE-120 40 ÅRSTA Tel. +46 (0) 8 602 16 00 Fax +46 (0) 8 602 16 01 www.teletec.se Gullbergs Strandgata 36D SE-411 04 GÖTEBORG Tel. +46 (0) 31 61 70 90 Fax +46 (0) 31 61 70 91 www.teletec.se Enebakkveien 117B N-0680 OSLO Tel. +47 220 80 220 Fax +47 220 80 221 www.teletec.no Virkeholm 3B DK-3730 HERLEV Tel. +45 702 330 50 Fax +45 698 045 56 www.teletec.dk Teknoboulevardi 3-5 FI-01530 VANTAA Tel. +359 40 158 5550