


Brukerveiledning










Perla video svarapparat



 Svar på et anrop

 Åpne døren

TEGNFORKLARING:

-  Justering av volum
-  Justering av lys på skjerm
-  Justering av farge på skjerm
- 1-8** Interkom oppkall
- >** Interkom 1-4 eller 5-8
- △** Panikk (normalt ikke i bruk)
-  Svar og avslutt samtale
-  Døråpner
-  Aktivering av kamera
-  Ekstraknapp Aux 2
-  Skru av ringelyd
-  Ekstraknapp Aux 1