





## Anvisning för NEO system med ConnectAlarm

### Anslutning till servern: "connect.tycomonitor.com"

Denna manual beskriver programmering på olika sidor för respektive sändare:

Sida 2.	Neo	lägs	st v	1.37	med	sär	ndare	<b>TL28</b>	OLE	lägs	t v5.50	<b>),</b> RJ45	& SIM	-kort
	••													

- Sida 5. Neo lägst v1.37 med sändare TL280 lägst v5.50, endast RJ45
- Sida 6. Neo lägst v1.37 med sändare LE2080 lägst v5.50, endast SIM-kort

Skall systemet ej kopplas till Larmcentral, bortse då från det grönmarkerade på sidan 2, 5 eller 6. Appen "tar" alltid en av vägarna för larmsändning, i denna manual den primära vägen av larmsändningen. Därför används den sekundära vägen till larmcentralens primära mottagare. Följ stegen i anvisningen så hänvisas du rätt.



### Alarminstall

Denna app. är till för installatören. Programmering och måste först slutföras sida 2, 4 eller 5.

Sida 3. Här aktiverar installatören alla sina kunders anläggningar i "molnet" innan slutkunden kan aktivera sin app. Alarminstall kan också användas för fjärrservice av system. Detta kräver att slutkunden med Masterinloggningen har tillåtit "Installatörs tillträde" i sin app. Det görs under Menyn ```` välj där "Installatörs tillträde" Det ger installatören tillträde under 1 timma att komma åt Systemet.



### **CONNECT ALARM**

Denna app. används av <u>slutkund</u>. Aktivering av installatören måste först slutföras i Alarminstall appen.

1

Sida 4. Här kan kundens app slutföras i ConnectAlarm Lägg inte till din slutkunds anläggning i din egen telefon/app. Det gör dig då till huvudanvändare för systemet. Vilket kanske inte är önskvärt. Efter att den första användaren (masteranvändaren) har registrerat sig så går det att med den användaren att lägga till fler användare till appen. Detta görs i menyn Användare. Här anges namn, kod och E-post. Den nya användaren får en E-post kod som används för att få behörighet till appen.



### NEO Version 1.37> + TL280LE V 5.50>

### Ethernet (RJ45) och Mobil (SIM-kort)

#### [\*] [8] [installatörskod] nu kommer du in i programmeringsläget.

Turch	Generell programmering	i Neo systemet				
[382]	"[Pila]" dig fram till femte valet "larmsändare", tryck [*] för att ändra till "J" tryck sedan [#] för att lämna.					
[300]	Tryck <b>[*]</b> för mottagare1," <b>pi</b> Mottagare 2, 3 och 4 lämnas	Tryck [*] för mottagare1,"pila" dig till"Auto IP-sändning", spara med [*] lämna med [#]. Mottagare 2, 3 och 4 lämnas med "PSTN Telelinje" vilket är förvalt.				
[310]	Tryck [*] för system abbonentkod tryck [123456] lämna med [#] (påhittad kod). (Om larmcentral används tryck in din riktiga SIA-kod = abbonentkod).					
[311]	Om notiser för till och frånkopplingar önskas programmera nedan: "pila" till "till/frånkopplingar" [*] Ändra med [*] till "J" för motagare 1 lämna med [##] ([311] gäller omr. 1. [312] omr. 2. [313] omr. 3 o.s.v.)					
[993]	Radera larmsändaren, rekommenderas från tillverkaren. [installatörskod] [993] Detta tömmer all programmering i sändaren. När larmsändaren har startat upp igen så följer du det röda nedan.					
[851]	All programmering här är i sekvens 851 och nedan är undersekvenser.					
NYHET!	[902] [02] Avvakta, sändaren startar om. Mobilinställningarna för ConnectAlarm görs.					
NYHET!	[902] [01] Avvakta, sändaren startar om. Ethernetinställningarna för ConnectAlarm.					
	<b>[425]</b> - 2 3 4 5	Tänd [2]345 = Ethernet integration med Mobil back-up.				
	<b>[103]</b> [052 059 171 055] <b>[203]</b> [052 059 171 055]	Ip adress för notiser via Ethernet till ConnectAlarm. Ip adress för notiser via Mobil till ConnectAlarm.				
	<pre>[205] tryck sedan [**176*#] [221] tryck sedan [**176*#]</pre>	= ttc.tele2.m2m för Teletec-SIM-kort * = ttc.tele2.m2m för Teletec-SIM-kort *				
	[010] - 2 - 4	Tänd 2 om bildverifiering används. (kameradetektor). Och tänd 4 för gruppsändning. (APP och Larmcentral)				
Larmcentral	<b>[018]</b> [01 02]	Mottagare 1 och 2 sänder parallellt (gruppsändning).				
Larmcentral Larmcentral	[111] [00 00 xx xx xx] [211] [00 00 xx xx xx]	x = SIA-kod Ethernet till larmcentral = Abbonentkod. x = SIA-kod Mobil till larmcentral = Abbonentkod.				
Larmcentral Larmcentral	[113] [XXX XXX XXX XXX] [213] [XXX XXX XXX XXX]	x = Primär IP-adress Ethernet till Larmcentral. Alltid 4x3 siffror x = Primär IP-adress Mobil till Larmcentral. Alltid 4x3 siffror				

Larmcentral[215] tryck sedan [\*\*176\*#] = ttc.tele2.m2m för Teletec-SIM-kort \*<br/>\* Andra SIM-kort APN skrivs manuellt. APN adresser skrivs med små bokstäver.<br/>\* = färdiga ord:<br/>tex. för Teletec SIM-kort.[\*\*176\*#] = ttc.tele2.m2m)<br/>tex. för Telia SIM-kort.OBS i [851][999][55] Sista omstarten av sändaren görs nu, stega ur prog. med [##]





### Aktivering av systemet i servern med "Alarm Install" appen.

	Om du väntat 5 minuter,	så:
	Läs av Panelens serienum 6 tecken syns, pila åt höge	mer i sekvens <b>[851] [422]</b> er för att se nästa 6 tecken.
Första gång:	Skriv ner alla 12 tecken hä Välj <b>"klicka här för fjärran</b> <b>Ange serveradress:</b> <i>conn</i> Klicka på Registrera dig: o Nu får du ett mail till din a öppna inloggningssidan i <i>k</i> längst ner, klistra in koder	ir: Isluta" i appen ect.tycomonitor.com ch fyll i dina uppgifter. Ingivna mailadress, kopiera med dig koden. Alarminstall klicka på "Har du redan en e-post kod?" n och välj nu ett lösenord och repetera detta.
Nästa gång:	"Fjärransluta" Inloggning s så minns appen dina uppg Tryck på + för att lägga til Ange centralens namn, Ty Ange panelens serienum Ange Installatörskod för a Klicka på "Anslut" anslute Om aktivering misslyckas, När texten "Ej användarti Alarminstall kan också anv Detta kräver att Slutkunde tillträde" i sin app. Det gö Detta ger installatören till	sker med mailadress och valt lösenord eller gifter om du valt detta I en panel. yp "Villan" eller "Storgatan" mer som är 12 tecken långt. anl. (default 5555) r och "panelen tillagd" syns en kort stund. så avvakta några minuter innan du provar igen. <u>Ilstånd</u> " syns så är aktiveringen klar. vändas för fjärrservice av systemet. en med Masterinloggningen har tillåtit "Installatörs rs under Menyn i appen ``` välj "Installatörs tillträde". träde under 1 timma.
	Nedan beskriver vad som Serveradress Centralens namn Panel Serienummer Installatörskod	<ul> <li>kan frågas efter i appen</li> <li>connect.tycomonitor.com</li> <li>Vilket namn i Appen Typ "Villan" eller "Stugan"</li> <li>App-ID 12 siffror (avläses i 851/422</li> <li>Koden installatören använder för programmering</li> </ul>

#### Följande sekvenser är endast för avläsning men kan vara till hjälp vid felsökning.

[851] /	
[991] = Larmsändarens version	[994] = Tilldelad IP-adress för Mobil
[103] = IP-adress för connect alarm > Ethernet notis	[992] = Tilldelad IP-adress för Ethernet
[203] = IP-adress för connect alarm > Mobil notis	[993] = Tilldelad IP-adress för Gateway
[428] = Tilldelad IP-adress för connect alarm V5 inter	[988] = Tilldelad IP-adress för DNS 1
[422] = Läs av panelens serienummer (App ID)	[989] = Tilldelad IP-adress för DNS





### Aktivering av systemet i kundens "Connect Alarm"app.

Nu när aktiv	ering är bekräftad så är det klart för slutanvändaren att sätta igång sin app.
	Läs först av Panelens serienummer i sekvens <b>[851] [422]</b> 6 tecken syns, pila åt höger för att se nästa 6 tecken.
	Skriv ner alla 12 tecken här: Det tar några minuter för centralen att föra över sin programmering. Tiden beroende på om kommunikation ske över Ethernet eller Mobil. Lägg <b>inte</b> till din slutkunds anläggning i <b>din egen telefon/app</b> . Det gör dig till huvudanvändare för systemet. Vilket kanske inte är önskvärt.
Första gång	Ange serveradress: <i>connect.tycomonitor.com</i> Klicka på Registrera dig: och fyll i dina uppgifter. Nu får du ett mail till din angivna mailadress, kopiera med dig koden. öppna inloggningssidan i ConnectAlarm klicka på "Har du redan en e-post kod?" (längst ner). Klistra in koden och välj nu ett lösenord och repetera detta.
Sedan	Inloggning sker med mailadress och valt lösenord. Bocka gärna i komihåg mig. Tryck sedan på + för att lägga till en panel om den inte syns Ange Centralens namn, Typ "Villan" eller "Storgatan" Ange Panelens serienummer som är 12 tecken långt. Ange Masterkoden för anl. (default 1234) (den som ligger på plats 001)
	<ul> <li>Fler användare bjuds in av masteranvändaren i dennas app</li> <li>Gå in under ``` menyn, välj användare.</li> <li>Välj en ledig användare och namnge denna</li> <li>Välj en kod</li> <li>Ange den nya användarens mailadress och "spara"</li> <li>Nu kommer den nya användaren få ett mail med en e-post Kod. Kopiera denna.</li> <li>Ladda ner och öppna ConnectAlarm om det inte redan är gjort.</li> <li>Klicka på "Har du redan en E-post Kod" och klistra in den kopierade koden från mailet.</li> <li>Välj sedan lösenord och bekräfta detta.</li> <li>Inloggning sker med mailadress och valt lösenord (klicka gärna i "kom ihåg mig")</li> <li>Nu kan den nya användaren slå in sin kod för att komma in i appen.</li> </ul>



#### NEO Version 1.37> + TL280 V 5.50>

### Endast Ethernet sändare (RJ45)

[\*] [8] [installatörskod] nu kommer du in i programmeringsläget.

	Generell programmering i Neo systemet				
Tryck		<b>C</b>			
[382]	"[Pila]" dig fram till femte valet "larmsändare", tryck [*] för att ändra till "J" tryck sedan [#] för att lämna.				
[300]	Tryck [*] för mottagare1," <b>pila</b> "dig till"Auto IP-sändning",spara med [*] lämna med [#]. Mottagare 2, 3 och 4 lämnas med "PSTN Telelinje" vilket är förvalt.				
[310]	Tryck <b>[*]</b> för system abbonentkod tryck <b>[123456]</b> lämna med <b>[#]</b> (påhittad kod). (Om larmcentral används tryck in din riktiga SIA-kod = abbonentkod).				
[311]	Om notiser för till och frånkopplingar önskas programmera nedan: <b>"pila"</b> till "till/frånkopplingar" <b>[*]</b> Ändra med <b>[*]</b> till "J" för motagare 1 lämna med <b>[##]</b> ([311] gäller för omr. 1. [312] för omr. 2. [313] för omr. 3 o.s.v.)				
[993]	Radera larmsändaren, rekommenderas från tillverkaren. [installatörskod] [993] Detta tömmer all programmering i sändaren. När larmsändaren har startat upp igen så följer du det röda nedan.				
[851]	All programmering här är i sekvens 851 och nedan är undersekvenser.				
NYHET!	[902] [01] Avvakta, sändaren startar om. Ethernetinställningarna för ConnectAlarm.				
	<b>[103]</b> [052 059 171 055]	Ip adress för notiser via Ethernet till ConnectAlarm.			
	[010] - 2 - 4	Tänd 2 om bildverifiering används. (kameradetektor). Och tänd 4 för gruppsändning. (APP och Larmcentral)			
Larmcentral	<b>[018]</b> [01 02]	Mottagare 1 och 2 sänder parallellt (gruppsändning).			
Larmcentral Larmcentral	[111] [00 00 xx xx xx] [113] [xxx xxx xxx xxx]	x = SIA-kod Ethernet till larmcentral = abbonentkod. x = Primär IP-adress Ethernet till Larmcentral. Alltid 4x3 siffror			
OBS i <b>[851]</b>	[999] [55] Sista omstarte	n av sändaren görs nu, stega ur prog. med [##]			



### NEO Version 1.37> + LE2080 V 5.50>

### Endast Mobil sändare med SIM-kort

### Kräver utmärkt mottagning och SMS aktivering för anslutning.

#### [\*] [8] [installatörskod] nu kommer du in i programmeringsläget.

	Generell programmerin	ng i Neo systemet			
Tryck					
[382]	"[Pila]" dig fram till femte vale tryck sedan [#] för att lämna.	et "larmsändare", tryck [*] för att ändra till "J"			
[300]	Tryck [*] för mottagare1," <b>pila</b> "dig till"Auto IP-sändning",spara med [*] lämna med [#]. Mottagare 2, 3 och 4 lämnas med "PSTN Telelinje" vilket är förvalt.				
[310]	Tryck <b>[*]</b> för system abbonentkod tryck <b>[123456]</b> lämna med <b>[#]</b> (påhittad kod). (Om larmcentral används tryck in din riktiga SIA-kod = abbonentkod).				
[311]	Om notiser för till och frånkopplingar önskas programmera nedan: <b>"pila"</b> till "till/frånkopplingar" <b>[*]</b> Ändra med <b>[*]</b> till "J" för motagare 1 lämna med <b>[##]</b> ([311] gäller för omr. 1, [312] för omr. 2, [313] för omr. 3, o.s.v.).				
[993]	Radera larmsändaren, rekommenderas från tillverkaren. [installatörskod] [993] Detta tömmer all programmering i sändaren. När larmsändaren har startat upp igen så följer du det röda nedan.				
[851]	All programmering här är i	sekvens 851 och nedan är undersekvenser.			
NYHET!	[902] [02] Avvakta, sändaren	startar om, Mobilinställningarna för ConnectAlarm görs,			
	[ <b>203</b> ] [052 059 171 055]	p adress för notiser via Mobil till ConnectAlarm.			
	[205] tryck sedan [**176*#] =	- ttc.tele2.m2m för Teletec-SIM-kort *			
	[221] tryck sedan [**176*#] =	- ttc.tele2.m2m för Teletec-SIM-kort *			
	[010] - 2 - 4 T	Fänd 2 om bildverifiering används. (kameradetektor). Och tänd 4 för gruppsändning. (APP och Larmcentral)			
Larmcentral	<b>[018]</b> [03 04]	Mottagare 1 och 2 sänder parallellt (gruppsändning).			

Larmcentral[211] [00 00 xx xx xx]x = SIA-kod Mobil till larmcentral = abbonentkod.Larmcentral[213] [xxx xxx xxx xxx]x = Primär IP-adress Mobil till Larmcentral. Alltid 4x3 siffror

Larmcentral [215] tryck sedan [\*\*176\*#] = ttc.tele2.m2m för Teletec-SIM-kort \*

 \* Andra SIM-kort APN skrivs manuellt. APN adresser skrivs med små bokstäver.
 \* = färdiga ord: tex. för Teletec SIM-kort. [\*\*176\*#] = ttc.tele2.m2m) tex. för Telia SIM-kort. [\*\*122\*#] = online.telia.se)

OBS i [851] [999] [55] Sista omstarten av sändaren görs nu, stega ur prog. med [##]

