



Programmering för NEO system med ConnectAlarm App. endast via Ethernet (RJ45) med TL280 v5.5







Γ



Lägga till larmcentral via Ethernet (RJ45) med TL280 v5.5

Ta reda på följande innan:		
Larmcentral:		
SIA-kod		
IP adress:		
Port:		

[310]	"SIA-kod sex siffror" under System Abbonentkod.
[851]	[010] tänd "4" för gruppsändning, (ev."2" för bildsändning).
[851]	[010] "01 02" för parallellsändning
[851]	[111] "00 00 xx xx xx" 00 00+ sex siffror SIA-kod.
[851]	[113] "xxx xxx xxx xxx" Primär IP-adress till mottagaren.
[851]	[114] "0BF5" port till mottagaren.
[851]	[999] [55] [##] omstart av sändaren.







Programmering för NEO system med ConnectAlarm App. via Mobil (SIM-kort) med LE2080 v5.5

[*] [8] [in	stallatörskod] nu kommer du in i programmeringsläget.
Sekvens:	
[382]	"J" på femte valet, larmsändare.
[300]	"auto IP" på mottagare 1.
[310]	"123456" på System Abbonentkod.
[311]	″J″ på till/från till mottagare1. (Omr. 1)
[993]	[installatörskod] [993] Raderar larmsändaren. Vänta
[851]	[203] "052 059 171 055" för IP-adress notiser.
[851]	[205] APN adr. för ditt SIM-kort (**176*# = ttc.tele2.m2m)
[851]	[221] APN adr. för ditt SIM-kort (**176*# = ttc.tele2.m2m)
[851]	[902] "02" Avvakta, sändaren startar om
Nyhet	(ovan sekvens laddar all programmering för App. integrationen Mobil)
Följ nu sidan	7 och 8 för att slutföra App. installationen. Sidan 4 för parallellt till Larmcentral



3



Γ



Lägga till larmcentral via Mobil (SIM-kort) med LE2080 v5.5

Ta reda på följande innan:		
Larmcentral:		
SIA-kod		
IP adress:		
Port:		
APN på SIM-kort:		

[310]	"SIA-kod sex siffror" under System Abbonentkod.
[851]	[010] tänd "4" för gruppsändning, ev. "2" för bildsändning.
[851]	[018] "03 04" för parallellsändning
[851]	[211] "00 00 xx xx xx" 00 00 + sex siffror SIA-kod.
[851]	[213] "xxx xxx xxx xxx" Primär IP-adress till mottagaren.
[851]	[214] "0BF5" port till mottagaren.
[851]	[215] APN adr. för ditt SIM-kort (**176*# = ttc.tele2.m2m)
[851]	[999] [55] [##] omstart av sändaren.







Programmering för NEO system med ConnectAlarm App. via Ethernet (RJ45) Backup Mobil (SIM-kort) med TL280LE v5.5

[*] [8] [installatörskod] nu kommer du in i programmeringsläget.

Sekvens:

[382]	"J" på femte valet, larmsändare.
[300]	"auto IP" på mottagare 1.
[310]	"123456" på System Abbonentkod.
[311]	″J″ på till/från till mottagare1. (Omr. 1).
[993]	[installatörskod] [993] Raderar larmsändaren. Vänta
[851]	[103] "052 059 171 055" för IP-adress notiser.
[851]	[203] "052 059 171 055" för IP-adress notiser.
[851]	[205] APN adr. för ditt SIM-kort (**176*# = ttc.tele2.m2m).
[851]	[221] APN adr. för ditt SIM-kort (**176*# = ttc.tele2.m2m).
[851]	[902] "02" Avvakta, sändaren startar om
Nyhet	(ovan sekvens laddar all programmering för App. integrationen Mobil)
[851]	[902] "01" Avvakta, sändaren startar om
Nyhet	(ovan sekvens laddar all programmering för App. integrationen Ethernet)
[851]	[425] "2345" skall vara synliga (tänd2).
[851]	[999] [55], sändaren startar om. ## för att avsluta
Följ nu sidan	7 och 8 för att slutföra App. installationen. Sidan 6 för parallellt till Larmcentral







Lägga till larmcentral via Ethernet (RJ45) & Backup med Mobil (SIM-kort) med TL280LE v5.5

Ta reda på följande innan:	
Larmcentral:	
SIA-kod	
Primär IP adress:	
Sekundär IP adress:	
Port:	
APN på SIM-kort:	

[310]	"SIA-kod sex siffror" under System Abbonentkod.
[851]	[010] tänd "4" för gruppsändning, ev. "2" för bildsändning.
[851]	[018] "01 02" för parallellsändning.
[851]	[111] "00 00 xx xx xx" 0000 sex siffror SIA-kod.
[851]	[211] "00 00 xx xx xx" 0000 sex siffror SIA-kod.
[851]	[113] "xxx xxx xxx xxx" IP-adress till Primär mottagare.
[851]	[213] "xxx xxx xxx xxx" Primär IP-adress till mottagaren.
[851]	[114] "0BF5" port till Primär mottagare.
[851]	[214] "0BF5" port till mottagare.
[851]	[215] APN adr. för ditt SIM-kort (**176*# = ttc.tele2.m2m).
[851]	[999] [55] [##] omstart av sändaren.





Г



٦

Aktivering av systemet i servern med "Alarm Install" app.

Om du vänta	at 5 minuter, så:
	Läs av Panelens serienummer i sekvens [851] [422] 6 tecken syns, pila åt höger för att se nästa 6 tecken.
Första gång:	 Skriv ner alla 12 tecken här:
Nästa gång:	 "Fjärransluta" Inloggning sker med mailadress och valt lösenord eller så minns appen dina uppgifter om du valt detta Tryck på + för att lägga till en panel. Ange centralens namn, Typ "Villan" eller "Storgatan" Ange panelens serienummer som är 12 tecken långt. Ange Installatörskod för anl. (default 5555) Klicka på "Anslut" ansluter och "panelen tillagd" syns en kort stund. Om aktivering misslyckas, så avvakta några minuter innan du provar igen. När texten "Ej användartillstånd" syns så är aktiveringen klar. Alarminstall kan också användas för fjärrservice av systemet. Detta kräver att Slutkunden med Masterinloggningen har tillåtit "Installatörs tillträde". Detta ger installatören tillträde under 1 timma.

Följande sekvenser är endast för avläsning men kan vara till hjälp vid felsökning.

[851] /	
[991] = Larmsändarens version	[994] = Tilldelad IP-adress för Mobil
[103] = IP-adress för connect alarm > Ethernet notis	[992] = Tilldelad IP-adress för Ethernet
[203] = IP-adress för connect alarm > Mobil notis	[429] = Tilldelad Port för integration
[428] = Tilldelad IP-adress för integration	[104] = Tilldelad Port för notis Ethernet
[422] = Läs av panelens serienummer	[204] = Tilldelad IPort för notiser Mobil





connect.tycomonitor.com



Aktivering av systemet i kundens "Connect Alarm" app.

	Läs först av Panelens serienummer i sekvens [851] [422] 6 tecken syns, pila åt höger för att se nästa 6 tecken.
	Skriv ner alla 12 tecken här: Det tar några minuter för centralen att föra över sin programmering. Tiden beroende på om kommunikation ske över Ethernet eller Mobil. Lägg inte till din slutkunds anläggning i din egen telefon/app . Det gör dig till huvudanvändare för systemet. Vilket kanske inte är önskvärt.
Första gång	Ange serveradress: <i>connect.tycomonitor.com</i> Klicka på Registrera dig: och fyll i dina uppgifter. Nu får du ett mail till din angivna mailadress, kopiera med dig koden. öppna inloggningssidan i ConnectAlarm klicka på "Har du redan en e-post kod?" (längst ner). Klistra in koden och välj nu ett lösenord och repetera detta.
Sedan	Inloggning sker med mailadress och valt lösenord. Bocka gärna i komihåg mig. Tryck sedan på + för att lägga till en panel om den inte syns Ange Centralens namn, Typ "Villan" eller "Storgatan" Ange Panelens serienummer som är 12 tecken långt. Ange Masterkoden för anl. (default 1234) (den som ligger på plats 001)
	Fler användare bjuds in av masteranvändaren i dennas app. Gå in under ``` menyn, välj användare. Välj en ledig användare och namnge denna Välj en kod Ange den nya användarens mailadress och "spara" Nu kommer den nya användaren få ett mail med en e-post Kod. Kopiera denna. Ladda ner och öppna ConnectAlarm om det inte redan är gjort. Klicka på "Har du redan en E-post Kod" och klistra in den kopierade koden från mailet.
	Inloggning sker med mailadress och valt lösenord (klicka gärna i "kom ihåg mig")
	Nu kan den nya användaren slå in sin kod för att komma in i appen.

