

## Net2 AN1071-SE

# Byte av PC med Net2Pro, Net2 V4

# Byte av PC

Om PC:n med Net2Pro ska bytas ut, måste följande instruktioner följas: Börja med att installera Net2Pro på den nya PC:n, eventuellt måste den registrerade produktnyckeln först återställas. Kontakta Teletec support i detta ärende. Därefter måste alla systemunika filer kopieras ifrån den existerande PC:n. Först därefter kan den nya PC:n anslutas mot det existerande systemet, och fungera som tidigare.



#### Välja PC för Net2

Den valda PC:n måste uppfylla minimum-specifikationerna enligt nedan:

Operativsystem:

- Windows 7 (32 bit & 64 bit)
- Windows XP (32 bit)
- Windows Vista (32 bit)
- Windows Server 2003 (32 bit) och Windows Server 2008 (32 bit & 64 bit)

Hårdvara: Intel® Pentium® Dual-Core 2.00GHz (eller likvärdig) 2GB RAM (eller mer) 20GB ledigt på hdd DVD-ROM 256 färger @ 1024 x 768 Com-port, USB2 eller Ethernet

### Systemunika Net2-filer

Alla filer med systemunik information finns i foldern C:\Net2 Access Control. Där finns också tidigare sparade databaskopior, <u>händelseloggar</u>, bilder, och rapporter.

Om PC:n byts ut måste således hela denna mapp (med dess innehåll) kopieras till den nya PC:n.

### Utföra bytet

När väl de systemunika filerna lokaliserats är själva bytet ganska rättframt. Ändra inget av hårdvaran förrän du konstaterat att programmet fungerar som väntat med alla användardata och dörrar synligt.



#### På den gamla PC:n

Ifrån programmet "Net2 Server Configuration Utility", gå till fliken "Databas" och klicka på "Skapa kopia". Nu skapas en kopia av den aktuella databasen.

Skrivaralternativ			E-post	1	SMS	
Allmänt Datab	as   Wiegand	Nätverksenhe	eter   Net2Air Bridge	HTML-rapporter	Funktioner Diagno	
Databas						
🚯 Net2 servertiänst - Running			Skapa kopia Skapa en kopia av din databas			
<u>ep</u>						
🚯 SQL servertjänst - Running			Importera kopia	Importera en kopierad databas (Detta raderar alla aktuella data)		
Starta om tjanster			Ny databas	Skapa en ny tom databas		
Backuper						
Databas	Backupdatum	Storlek	Filnamn			
Events Database	2012-06-27 02:00:1	1 3,45 MB	C:\Net2 Access Control\Ba	ckup\Net2Events\N	et2Events_FullDBBackup_	
System Database	2012-06-27 02:00:10	0 10,0 MB	3 C:\Net2 Access Control\Backup\Net2\Net2_FullDBBackup_201206270200			
Events Database	2012-06-26 02:00:00	6 3,45 MB	3,45 MB C:\Net2 Access Control\Backup\Net2Events\Net2Events_FullDBBackup_2			
System Database	2012-06-26 02:00:0	5 10,0 MB	10,0 MB C:\Net2 Access Control\Backup\Net2\Net2_FullDBBackup_20120626020			
Events Database	2012-06-25 02:00:0	5 2,39 MB	L:\Net2 Access Lontrol\Ba	ckup\Net2Events\N	et2Events_FullDBBackup_	
System Database	2012-06-25 02:00:04	4 9,9 MB	C: NietZ Access Control/Ba	CKUPANE(ZANE(Z_FU	IDBBackup_20120625020	
Evenis Dalabase	2012-06-24 02:00:0	J 2,33 MD 4 9 9 MD	C: Met2 Access Control/Ba	ckup/Net2/Net2 Fu	IDBBackup 20120624020	
Sustem Database	2012-00-24 02:00:04	+ 3,3 MD 6 9.9 MB	C:\Net2 Access Control\Ba	ckup\Net2\Net2_Fu	IIDBBackup_20120024020 IIDBBackup_20120623020	
Events Database	2012-06-23 02:00:00	6 2,39 MB	C:\Net2 Access Control\Ba	ckup/Net2Events/N	et2Events_FullDBBackup_	
4		III			•	
A STOCK	1					
Återställ						

#### På den nya PC:n

Installera Net2Pro på den nya PC:n, säkerställ att det är samma version som användes på den gamla PC:n.

Stäng ner Net2Pro och Net2 server på både den gamla och nya PC:n.

Kopiera in den sparade databasen till C:\Net2 Access Control på den nya datorn.

Öppna Net2 Configuration Utility, ifrån fliken "Databas" välj "Importera kopia" och bläddra till den sparade kopian i foldern C:\Net2 Access Control, klicka sedan på OK.

Starta Net2Pro och verifiera att all information finns och ser korrekt ut.

Om Net2USB/RS485 Interface används, anslut enheten till den nya PC:n.

Dörrcentraler anslutna via TCP/IP måste detekteras på nytt med hjälp av Net2 Configuration Utility. Denna information är inte sparad i databasen, utan är PC-unik.