

Soteria® Manuell Melder

Den manuell melder fra Apollo gjør montasjen enklere ved hjelp av et unikt patent, med slide inn og slide ut montering.

Ved bruk av medfølgende testnøkkel kan den Manuelle Meldere demonteres uten bruk av verktøy og uten at det går en unødvendig alarm.

Denne intelligente Manuelle Melder er utviklet for å tilkobles adresserbare sløyfer. Alarm igangsettes ved å presse det fleksible glasset inn.

Når det fleksible glasset blir trykket inn, roteres det slik at det visuelt kommer frem 2 skraverte felt, sort og gult, i tillegg så tennes LED i front og lyser Rødt.

Tilbakestilling av den manuelle melderer gjøres med medfølgende test nøkkel.



FORDELER

- ✓ Fleksibelt element ikke glass.
- ✓ Enkel betjening.
- ✓ Slide inn slide ut for enkel montasje.
- ✓ Testnøkkel for tilbakestilling og demontering.
- ✓ EN 54-11 & EN 57-17 sertifisert
- ✓ 170° visuell LED
- ✓ Mekanisk lask for kabel testing medfølger.
- ✓ Leveres med bakboks for vegg eller innfelt montasje.

Protokoll bakover kompatibilitet.

Soteria manuell melder vil kunne monteres på alle XP95, Discovery og CoreProtocols anlegg. Adressen settes ved hjelp av en DIN switch på baksiden. På baksiden er det også en switch for å velge type protokoll. Standard er XP95/Discovery, men CoreProtocol kan velges dersom denne er benyttet.

Spennings tilkobling

Soteria Manuell Melder kan tilkobles sløyfer som har 17 – 35Vdc for alle produkter.

Betjenings prinsipper.

Manuell Melder adresseres med DIL switch i forbindelse med monteringen av anlegget.

I fronten av den manuelle melder er det en montert et LED som kontrolleres av brannsentralen. LED vil lys Gult ved feil og Grønn når detektoren blir pollett / sjekket av brannalarmsentralen.

Når den Manuelle Melder skal tilbakestilles gjøres dette med at testnøkkelen sette over LED og vires i klokkeretningen til det høres et tydelig klikk.

Artikkel nr.

116008 Soteria manuell melder

114609 Testnøkkel i pakker av 10 stk.

114608 Plast lokk for mekanisk beskyttelse

TEKNISKE DATA

Spennings. Polaritets avhengig	17 - 35Vdc
Digital kommunikasjonsprotokoll	CoreProtokol, Discovery & XP95
Strømtrekk ved 24Vdc	
Ved oppstart <1s	1,0mA
Normal strøm	0,100mA
Alarm strøm	4mA
Temperatur område ved drift	-40°C til 70°C
Fuktighet (ikke kondenserende)	0 - 95 %
Tetthet	IP 44
Godkjenninger & standarder	EN 54-11, EN 54-17, CPR & LPCB
Vibrasjon, impact og sjokk	EN 54-11, EN 54-17
Dimensjoner	90 x 90 x 63mm (H x B x D)
Vekt	180g

Soterie Manuell Melder leveres med innebygget isolator for å unngå at den sette ut av funksjon ved en kortslutning på sløyfa. Når isolatoren er trigget vises dette med at LED lyser Gult for feil indikering.

Montasje av Soteria Manuell Melder

