


Installera flera klienter till Net2Pro

En PC med en Net2Pro-klient installerad ansluter till servern och tillåter administration av passerkontrollsystemet via nätverket. Flera klienter kan logga in och arbeta på samma gång. Om nätverket innehåller flera olika Net2-installationer (kanske ett system per lokalkontor, med egen server) kan en klient ansluta till vilket som helst av systemen.

På systemets server ligger hela databasen och med en servertjänst igång kan klienterna ansluta för att konfigurera systemet.

Klientprogrammet finns på Net2-CD:n, ingen speciell licens krävs och ingen begränsning finns på hur många klienter som kan installeras.



Välja system/server

När Net2Pro-klienten startas visas en lista över Net2-servers installerade på samma sub-nät av nätverket.

Om servern inte finns listan, ange dess IP-adress eller PC-namn, klicka sedan på OK.



Viktigt

Det finns ingen begränsning i Net2-programmet för hur många klienter som kan installeras, men beroende på serverns prestanda kan hastigheten begränsas vid hög belastning med flera klienter anslutna samtidigt.

I nätverket måste följande portar vara öppna för att klienten ska kunna ansluta mot servern:

6474	TCP
6475	TCP
6476	UDP
6477	UDP

Vidare måste ytterligare en systemunik port öppnas för att ansluta mot SQL-databasen, vilken denna port är hittas i "Net2 Configuration Utility" på fliken "Allmänt", raden "SQL Tcp-port".