


Så konfigurerar man fjärråtkomst

Översikt


Paxton10 gör det möjligt för användare att komma åt Paxton10-programmet via fjärrtjänst. När fjärrtjänsten är aktiverad kan programanvändare komma åt alla Paxton10-funktioner- och rapporter, oavsett var de befinner sig, så länge det finns en internetuppkoppling.

Så aktiverar man fjärråtkomst

1. Klicka på ikonen "Systemalternativ" för att öppna fönstret "Alternativ"



2. Markera rutan bredvid "Tillåt fjärråtkomst"
3. Klicka på "Spara"




OBS: Fjärråtkomst är nu tillgängligt genom att använda systemets webbadress för fjärråtkomst. Styr vilka användare som kan använda fjärråtkomst genom att aktivera/inaktivera fjärråtkomst i de relevanta programvarubehörigheterna.

Så når man programvaran via fjärrtjänst


När fjärråtkomst och fjärråtkomstelementet är aktiverat i dina programbehörigheter:

1. Klicka på ditt namn i översta högra hörnet
2. Välj "Hjälp" och sedan "om"



3. "Webbadress för fjärråtkomst" kommer att visas

Om webbadressen för fjärråtkomst inte visas beror det antingen på att fjärråtkomst inte är aktiverat i ditt system eller att du inte har de programbehörigheter som krävs för att komma åt programmet via fjärrtjänst.



Använd "**Webbadress för fjärråtkomst**" om du försöker nå Paxton10-systemet från en plats utanför ditt företagsnätverk.