

Så konfigurerar man favoriter i Paxton10


Översikt

Favoriter är ett sätt få det du vanligtvis använder i en praktisk plats. Favoriter sparas per användare, vilket innebär att du kan anpassa dem helt enligt önskemål. Du kan fästa enhetsåtgärder och programlänkar i favoritfältet.


lägg till favoriter

1. Visa sidan "Hem"
2. Bredvid "Favoriter", klicka på "Redigera"

Favoritfönstret visas och fliken "Lägg till länk" är vald.




3. Välj ett område i programmet att skapa en genväg till och klicka sedan på "Lägg till"



Upprepa steget ovan för att lägga till fler genvägar

4. Öppna fliken "**Lägg till åtgärd**"
5. Välj en enhet att lägga till i dina favoriter. Klicka sedan på "**Lägg till**"

När åtgärder nås från dina favoriter betar dem sig som om man uppvisar sin passerbricka för enheten. Till exempel kommer dörren att låsas upp eller lamporna slås på.




Upprepa stegen ovan för att lägga till fler åtgärder

6. Klicka på "**OK**" för att stänga fönstret


Alternativ

1. Visa sidan "Hem"
2. Bredvid "Favoriter", klicka på "Redigera"

Fönstret "Favoriter" kommer att visa där fliken "Lägg till länk" är vald.



3. Öppna fliken "Alternativ" - en lista med dina favoriter kommer att visas
4. Ändra den ordning som dina favoriter visas i genom att klicka på var och en och dra dem till en ny position
5. Bredvid "Vid uppstart, öppna", välj en av dina genvägar som ska öppnas automatiskt varje gång du loggar in i programmet



Vanliga frågor

Varför kan jag inte se alla enheter och välja att skapa åtgärder för dem?

Det går bara att välja enheter som du har byggnadsbehörighet för, vilket innebär att om du inte kan komma åt enheten normalt kommer du inte att kunna använda programmet heller..

Varför inträffade inte åtgärden när jag klickade på den i fältet "Favoriter"?

Alla åtgärder begränsas baserat på dina behörigheter. Om dina åtkomsträttigheter har återkallas för den åtgärden eller om du befinner dig utanför den giltiga tidsprofilen kommer åtgärden eventuellt inte att inträffa.

Vem kan se mina favoriter?

Menyn "Favoriter" är unik för varje programanvändare- Eventuella ändringar som görs i favoriter visas bara för dig.

Varför kan jag inte ändra ordning på mina favoriter?

För att ändra i menyn "Favoriter", gå till fönstret "Alternativ" och klicka och dra varje länk eller åtgärd till önskad plats.

OBS: Vissa enheter med pekskärm har inte stöd för detta än.