


Bruk av XTS svarapparat



1. Svar
2. Legg på
3. Lås opp
4. Eksternt rele
5. CCTV
6. 10 sekund videoopptak av samtale
7. Mikrofon AV/PÅ
8. Volum



1. Skru av eller på lyden til svarapparatet.
2. Status diode for lyd. Dioden lyser rødt hvis svarapparatet er lydløst.
3. Status diode for tapte anrop.
4. Skru av eller på automatisk svarer (Svarer melding kan spilles inn i innstillingene).
5. Skru av eller på automatisk døråpning (Kontor funksjon)
6. Status ikon for tapte anrop.
7. Status ikon som viser om apparatet kan motta samtaler.
8. Ikon som tar deg tilbake til hovedmenyen
9. Ikon som tar deg tilbake til forrige meny
10. Informasjonsknapp
11. Relestyring (Definer standard rele i «Hurtigkommando» innstillingene)
12. Åpne knapp (Definer standard dør i «Hurtigkommando» innstillingene)
13. SOS knapp (Hold inne knappen i 5 sekund for å sende varsel til resepsjonist)

Språk kan endres i innstillingene