

## Installera programvaran Net2Pro

Den valda PC:n måste uppfylla minimum-specifikationerna enligt nedan:

Operativsystem:

- Windows 7 (32 bit & 64 bit)
- Windows XP (32 bit)
- Windows Vista (32 bit)
- Windows Server 2003 (32 bit) och Windows Server 2008 (32 bit & 64 bit)

Hårdvara:

Intel® Pentium® Dual-Core 2.00GHz (eller likvärdig)

2GB RAM (eller mer)

20GB ledigt på hdd

DVD-ROM

256 färger @ 1024 x 768

Com-port, USB2 eller Ethernet



Användarnamn:	<b>Installatör</b>
Lösenord:	<b>net2</b>

1 - Lägg i CD:n.

2 - Installationen startar antingen automatiskt (om Autostart är aktiverat) eller genom att dubbelklicka på "Setup.exe".

3 - Välj språk att använda under installationen. OBS! Detta avser inte språket i programmet.

4 - Om en dialogbox visas med en uppmaning att stänga andra program, följ instruktionen och stäng dessa program.

5 - Läs igenom villkoren och markera tick-boxen. Klicka på "Next".

6 - Markera rätt alternativ för installationen, Net2Pro eller Client. Klicka på "Next"

7 - Net2-programmet består av applikation och en databas vilken innehåller händelser, användarinformation, dörrar, tidscheman etc.

Applikationen placeras som default C:\Program Files\Paxton Access (kan ändras).

Databasen finns på: C:\Net2 Access Control

8 - Välj var genvägen på Startmenyn ska placeras.  
Standard för Net2 Access Control är i Program.

9 - Välj om en genväg även ska placeras på Skrivbordet.

10 - Klicka på "Next" för att fortsätta installationen.

11 - När installationen är färdig, avsluta med att klicka på "Finish".

15 - Net2 Access Control startas genom att dubbelklicka på genvägen antingen på skrivbordet eller ifrån Start-menyn.