

Guide för uppkoppling till larmcentral – Nookbox.

1. Logga in i portalen www.mynookbox.com
2. Klicka på "Inställning" i de vänstra menyerna.
3. Ange installatörskod (Def. 5555).
4. Klicka på "Rapport".
5. En rapporteringskanal finns alltid och den är kopplad till Nookbox-Cloudet för rapportering av T.ex. notiser.



The screenshot shows a dark-themed interface titled "Inställning - Rapport". At the top, there are three tabs: "Rapport" (selected), "SMS", and "Fil". Below the tabs, there is a section for "Rapport" with a "+" icon and a trash icon. Underneath, there are three input fields: "URL 1" with the value "ip://127037884209@mynookbox.com:8765/CID_SIA", "Grupp 1" with a dropdown arrow, and "Alla händelser" with a dropdown arrow.

6. Klicka på + uppe till höger för att lägga till ytterligare rapporteringskanaler (URL 2 för primär mottagare & URL 3 för sekundär mottagare o.s.v.)
7. I exemplet nedan motsvarar **112233** abonnentkoden som ni får från er larmcentral. **192.192.10.10** är IP-adressen till larmmottagaren. **50000** är larmmottagarens port.

SIA eller **CID** anges i slutet av strängen och talar om vilket larmformat som sänds. (Vissa larmcentraler vill ha SIA2 i slutet, kontrollera med din LC).



The screenshot shows a dark-themed interface for "URL 2". It features three input fields: "URL 2" with the value "ip://112233@192.192.10.10:50000/SIA", "Grupp 2" with a dropdown arrow, and "Alla händelser" with a dropdown arrow.



8. "Grupp": Varje grupp är rapporterende. Det är därför viktigt att man lägger larmcentralens primära och sekundära mottagare i Grupp 2.
9. Ställ ner antal försök till **Grupp 2** till **5 försök** och SPARA.

	Grupp 1	Grupp 2	Grupp 3	Grupp 4	Grupp 5
Rapporterings sekvens	Grundläggan ▾	Grundläggan ▾	Grundläggan ▾	Grundläggan ▾	Grundläggan ▾
Försök	99 Försök ▾	5 Försök ▾	99 Försök ▾	99 Försök ▾	99 Försök ▾



Vid frågor kontakta Teletec support på telefon 08-602 16 66